

# **Warn- und Sicherheitshinweise für die Travel-Monster Frame Bag**

## **1. Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Dieses Produkt ist ausschließlich als Rahmentasche für Fahrräder bestimmt. Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß am Fahrradrahmen befestigt ist, bevor Sie losfahren, um Stürze oder Schäden durch unzureichende Befestigung zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Die maximale Belastungsgrenze beträgt 3 kg. Überschreiten dieser Grenze kann zu Beschädigungen führen.
- Achten Sie darauf, dass der wetterfeste Reißverschluss vollständig verschlossen ist, um den Inhalt vor Nässe zu schützen.

## **2. Verwendung als Fahrradtasche**

- Befestigen Sie die Tasche ausschließlich mit den mitgelieferten Klettverschlüssen am Oberrohr des Fahrrads. Vergewissern Sie sich, dass alle Klettverschlüsse fest angezogen und sicher angebracht sind, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Tasche, insbesondere bei längeren Fahrten oder bei unebenem Gelände.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche keine beweglichen Teile wie Kette, Pedale oder Räder behindert.

## **3. Wasserdichtigkeit**

- Die Tasche ist wasserdicht bei starkem Regen und schützt den Inhalt vor Nässe. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, um Wasser und Schmutz fernzuhalten.
- Vermeiden Sie das vollständige Eintauchen der Tasche in Wasser, da dies die wasserdichten Eigenschaften übersteigen kann.

## **4. Warnungen zur Benutzung im Straßenverkehr**

- Nutzen Sie bei Fahrten in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtverhältnissen zusätzliche Reflektoren oder Fahrradlichter, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Obwohl die Tasche mit einem Reflexlogo ausgestattet ist, ersetzt dies keine zusätzliche Beleuchtung.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie nicht die Sichtbarkeit anderer Sicherheitsmerkmale wie Rücklichter oder Reflektoren am Fahrrad beeinträchtigt.

## **5. Pflegehinweise**

- Reinigen Sie die Tasche nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Trocknen Sie die Tasche nach Gebrauch bei Regen vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um die Materialqualität zu erhalten.

## **6. Sicherheitshinweise für Kinder**

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Tasche nicht überlasten oder ungesichert am Fahrrad verwenden.