

Warn- und Sicherheitshinweise für die Travel-Monster Handlebar Bag

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung als Fahrradtasche oder Umhängetasche bestimmt. Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß am Fahrradlenker befestigt ist, bevor Sie losfahren, um Stürze oder Schäden durch unzureichende Befestigung zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Die maximale Belastungsgrenze beträgt 5 kg. Überschreiten dieser Grenze kann zu Schäden an der Tasche oder dem Fahrrad führen.
- Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse wasserdicht verschlossen sind, bevor Sie die Tasche bei Regen oder Nässe verwenden.

2. Verwendung als Fahrradtasche

- Die Tasche wird mit zwei Klettverschlüssen sicher am Lenker befestigt. Stellen Sie sicher, dass die Befestigung fest sitzt, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig die Befestigung, insbesondere bei längeren Fahrten oder bei unebenem Gelände.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche keine beweglichen Teile wie Brems- oder Schaltzüge behindert.

3. Verwendung als Umhängetasche

- Der Schulter- und Hüftgurt darf nur gemäß seiner Funktion verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt sicher befestigt und in einwandfreiem Zustand ist.
- Entfernen Sie die Tasche vom Lenker, bevor Sie sie als Umhängetasche verwenden, um Schäden an der Halterung zu vermeiden.

4. Wasserdichtigkeit

- Die Tasche ist wasserdicht und schützt den Inhalt bei starkem Regen. Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind und das Rolltop richtig eingerollt ist.
- Vermeiden Sie das vollständige Eintauchen der Tasche in Wasser, da dies die wasserdichten Eigenschaften übersteigen kann.

5. Warnungen zur Benutzung im Straßenverkehr

- Nutzen Sie bei Fahrten in der Dunkelheit zusätzliche Reflektoren oder Fahrradlichter, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das reflektierende Logo verbessert die Sicherheit, ersetzt jedoch keine Beleuchtung.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie die Sichtbarkeit von Fahrradlichtern oder Reflektoren nicht beeinträchtigt.

6. Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Tasche nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Trocknen Sie die Tasche nach Gebrauch bei Regen vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort.
- Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um die Materialqualität und Farbe zu erhalten.

7. Sicherheitshinweise für Kinder

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Tasche nicht überlasten oder ungesichert am Fahrrad verwenden.