

Warn- und Sicherheitshinweise für die Travel-Monster Saddle Bag

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung als Satteltasche für Fahrräder bestimmt. Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß an der Sattelstütze befestigt ist, bevor Sie losfahren, um Stürze oder Schäden durch unzureichende Befestigung zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Die maximale Belastungsgrenze beträgt 7 kg. Überschreiten dieser Grenze kann zu Schäden an der Tasche oder dem Fahrrad führen.
- Achten Sie darauf, dass das Rolltop richtig verschlossen und die wasserdichten Nähte ordnungsgemäß gefaltet sind, um den Inhalt vor Regen oder Nässe zu schützen.

2. Verwendung als Fahrradtasche

- Befestigen Sie die Tasche sicher an der Sattelstütze mit den haftstarken Klettverschlüssen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Befestigung fest sitzt und die Tasche nicht wackelt, insbesondere bei unebenem Gelände oder längeren Touren.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche keine beweglichen Teile wie Bremsen, Kette oder Räder behindert.
- Verwenden Sie das Ventil, um überschüssige Luft aus der Tasche abzulassen und das Volumen bei Bedarf zu reduzieren.

3. Wasserdichtigkeit

- Die Tasche ist wasserdicht und schützt den Inhalt auch bei starkem Regen. Achten Sie darauf, dass das Rolltop korrekt eingerollt und verschlossen ist.
- Vermeiden Sie das vollständige Eintauchen der Tasche in Wasser, da dies die wasserdichten Eigenschaften übersteigen kann.

4. Warnungen zur Benutzung im Straßenverkehr

- Nutzen Sie bei Fahrten in der Dunkelheit zusätzliche Reflektoren oder Fahrradlichter, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das reflektierende Logo bietet zusätzliche Sicherheit, ersetzt jedoch keine Beleuchtung.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie die Sichtbarkeit von Fahrradlichtern oder Reflektoren nicht beeinträchtigt.

5. Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Tasche nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Material beschädigen können.
- Trocknen Sie die Tasche nach Gebrauch bei Regen vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort.
- Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um die Materialqualität und Farbe zu erhalten.

6. Sicherheitshinweise für Kinder

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Tasche nicht überlasten oder ungesichert am Fahrrad verwenden.