

Warn- und Sicherheitshinweise für die Speed-Monster Saddle Bag

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als Satteltasche für Fahrräder bestimmt. Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß an der Sattelstütze befestigt ist, bevor Sie losfahren, um Stürze oder Schäden durch unzureichende Befestigung zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Die maximale Belastungsgrenze beträgt 2 kg. Überschreiten dieser Grenze kann zu Beschädigungen führen.
- Achten Sie darauf, dass das Rolltop korrekt eingerollt und die wasserdichten Nähte ordnungsgemäß verschlossen sind, um den Inhalt vor Regen oder Nässe zu schützen.

2. Verwendung als Fahrradtasche

- Befestigen Sie die Tasche sicher mit den dafür vorgesehenen Klettverschlüssen an der Sattelstütze. Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Befestigung.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht in den Bewegungsbereich von Kette, Pedalen oder anderen beweglichen Fahrradteilen hineinragt.
- Verwenden Sie die integrierte Halterung für ein Rücklicht (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.

3. Wasserdichtigkeit

- Die Tasche ist wasserdicht und schützt den Inhalt auch bei starkem Regen. Achten Sie darauf, dass das Rolltop richtig verschlossen ist.
- Vermeiden Sie das vollständige Eintauchen der Tasche in Wasser, da dies die wasserdichten Eigenschaften übersteigen kann.

4. Warnungen zur Benutzung im Straßenverkehr

- Nutzen Sie bei Fahrten in der Dunkelheit zusätzliche Reflektoren oder Fahrradlichter, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das reflektierende Logo bietet zusätzliche Sicherheit, ersetzt jedoch keine Beleuchtung.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie die Sichtbarkeit von Rücklichtern oder anderen Reflektoren am Fahrrad nicht beeinträchtigt.

5. Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Tasche nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Trocknen Sie die Tasche nach Gebrauch bei Regen vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort.

6. Sicherheitshinweise für Kinder

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

- Achten Sie darauf, dass Kinder die Tasche nicht überladen oder ungesichert am Fahrrad verwenden.