

Warn- und Sicherheitshinweise für die Travel-Monster 2in1 Bike Bag

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als Fahrradtasche und Umhängetasche bestimmt. Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß am Gepäckträger befestigt ist, bevor Sie losfahren, um Stürze oder Schäden durch unzureichende Befestigung zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht. Die maximale Belastungsgrenze beträgt 7 kg. Überschreiten dieser Grenze kann zu Beschädigungen führen.
- Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse wasserdicht verschlossen sind und das Rolltop korrekt eingerollt ist, um den Inhalt vor Regen oder Nässe zu schützen.

2. Verwendung als Fahrradtasche

- Die Halterung ist für Gepäckträger mit einer Rohrdicke von 8-21 mm geeignet. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, dass der Gepäckträger Ihres Fahrrads diese Anforderungen erfüllt.
- Befestigen Sie die Tasche sicher am Gepäckträger, indem Sie die obere Halterung einrasten und die untere Befestigung arretieren. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität, besonders bei unebenem Gelände.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche die Sichtbarkeit von Rücklichtern oder Reflektoren am Fahrrad nicht beeinträchtigt.

3. Verwendung als Umhängetasche

- Verwenden Sie den breiten Schultergurt nur gemäß seiner Funktion. Stellen Sie sicher, dass der Gurt gut befestigt und in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie die Tasche als Umhängetasche tragen.
- Entfernen Sie die Tasche vom Fahrrad, bevor Sie sie als Umhängetasche verwenden, um Schäden an der Halterung zu vermeiden.

4. Wasserdichtigkeit

- Die Tasche ist wasserdicht und schützt den Inhalt vor starkem Regen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Rolltop-Design ordnungsgemäß geschlossen ist und die Reißverschlüsse vollständig verschlossen sind.
- Vermeiden Sie das vollständige Eintauchen der Tasche in Wasser, da dies die wasserdichten Eigenschaften übersteigen kann.

5. Warnungen zur Benutzung im Straßenverkehr

- Nutzen Sie bei Fahrten in der Dunkelheit zusätzliche Reflektoren oder Fahrradlichter, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Die reflektierenden Logos verbessern die Sicherheit, ersetzen jedoch keine Beleuchtung.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie keine beweglichen Teile wie Kette, Pedale oder Räder behindert.

6. Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Tasche nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um das Material nicht zu beschädigen.
- Trocknen Sie die Tasche nach Gebrauch bei Regen vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort.
- Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um die Materialqualität und Farbe zu erhalten.

7. Sicherheitshinweise für Kinder

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Tasche nicht überlasten oder ungesichert am Fahrrad verwenden.